

G4 手动压紧双回转常见故障及处理办法

故障现象	可能原因	处理办法
启动后电机不转动	<ol style="list-style-type: none"> 1. 电源无电 2. 急停开关没打开 3. 保险丝断、电源线断 4. 门开关位置不正确 5. 电机损坏 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 检查插座是否有电，插头是否插好 2. 打开急停开关 3. 更换保险丝，电源线 4. 调整位开关位置使其与门接触 5. 更换电机
启动后电机转不混匀	<ol style="list-style-type: none"> 1. 皮带断裂 2. 皮带松弛 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 更换皮带 2. 适度张紧皮带
混匀时转速不稳定	<ol style="list-style-type: none"> 1. 电源电压过高或过低 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 在电源上配装稳压设备
锁定装置无动作	<ol style="list-style-type: none"> 1. 电磁铁损坏 2. 锁定销卡死 3. 复位弹簧断 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 更换电磁铁 2. 调整锁定销运动灵活 3. 更换复位弹簧
设备工作时噪音变大，机身有较大的晃动	<ol style="list-style-type: none"> 1. 设备没有水平放置 2. 漆桶安装位置不对中或不 对称 3. 设备超载 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 调整机脚，将设备调水平 2. 重新调整漆桶的按装位置 3. 减轻装载

G4 的维护与保养

为了保证设备的正常运行，延长使用寿命，应该作好日常维护保养工作，维护一定在断电情况下进行。（非专业人士，请勿拆卸本设备）

- 1) 保持设备内的清洁，用湿布擦拭丝杠、导轨等处的漆；
- 2) 每三个月，丝杠、导轨加润滑油一次；
- 3) 每半年，打开齿轮罩在锥齿轮传动系统上加润滑脂一次；
每一年，打开后罩检查皮带的松紧。