

## G5 双回转混匀机常见故障及处理办法

故障现象	可能原因	处理办法
液晶屏无任何显示	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 电源没有接通</li> <li>2. 保险丝断、电源线断</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 检查插座是否有电，插头是否插好</li> <li>2. 更换保险丝，电源线</li> </ol>
液晶屏显示“系统故障”	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 压盘打开距离太大</li> <li>2. 皮带松弛</li> <li>3. 接触器坏</li> <li>4. 联线断</li> <li>5. 压紧电机坏</li> <li>6. 变频器坏</li> <li>7. 电源电压过高，高过240V</li> <li>8. 电源电压过低，低于190V</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 压紧压盘</li> <li>2. 适度调紧皮带</li> <li>3. 更换接触器</li> <li>4. 把联线接好</li> <li>5. 修理或更换压紧电机</li> <li>6. 修理或更换变频器</li> <li>7. 在电源上配装稳压设备</li> <li>8. 配装稳压设备或提高电压</li> </ol>
液晶屏显示“变频器故障”	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 变频器损坏</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关闭电源三分钟后重新启动，如连续三次错误更换变频器</li> </ol>
设备带不动漆桶	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 皮带松弛</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 适度调紧皮带</li> </ol>
液晶屏显示“急停开关未打开”	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 急停开关没有打开</li> <li>2. 急停开关坏或联线折断</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 打开急停开关</li> <li>2. 更换急停开关或把联线接好</li> </ol>
液晶屏显示“门未关”	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 门未关到位</li> <li>2. 排线插头松动或联线断</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关好门</li> <li>2. 插好插头或换联线</li> </ol>
液晶屏显示“运转系统故障”	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 接触器坏</li> <li>2. 联线断</li> <li>3. 主电机坏</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 更换接触器</li> <li>2. 把联线接好</li> <li>3. 更换或检修主电机</li> </ol>
设备工作时噪音变大，机身有较大的晃动	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 设备没有水平放置</li> <li>2. 漆桶放位置不对中或不对称</li> <li>3. 速度选择不正确</li> <li>4. 设备超载</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 调整机脚，将设备调水平</li> <li>2. 重新调整漆桶的按装位置</li> <li>3. 重新正确选择混合速度</li> <li>4. 减轻装载</li> </ol>

## G5 设备的维护与保养

为了保证设备的正常运行，延长使用寿命，应该作好日常维护保养工作维护一定在断电情况下进行。（非专业人士，请勿拆卸本设备）

1. 保持设备内的清洁，用湿布擦拭丝杠、导轨等处的漆；
2. 每三个月，丝杠、导轨加润滑油一次；
3. 每半年，打开齿轮罩在锥齿轮传动系统上加润滑脂一次；
4. 每一年，打开后罩检查皮带的松紧。