

S5 振动式混匀机

操作手册



SANTINT

郑州三华科技实业有限公司

www.santint.com

1、打开电源开关，接通电源，按向上按钮后，设备就开始“初始化”，当“初始化”结束，显示“已准备好”，设备准备就绪。



注意：冬天在天气比较寒冷的地区，气温较低时，传动和减速结构用的润滑油凝固，设备启动的转矩很大，开机压板如果不能自动抬起，此时需要进入“调试状态”，按向上或向下按钮，上下移动压板几次，再退出“调试状态”，设备就能正常工作。

2、打开透视门，将漆桶放在载物台中心位置，把桶挂钩挂在漆桶的提手上，关上透视门；



3、根据需要混匀的时间，选择并按下时间按钮（T1、T2、T3），此时，压紧板自动向下移动，LCD（液晶屏）显示“正在压紧”，压紧板压紧后开始振动混合，LCD 显示“正在混合”和倒计时的动态时间变化；



4、到达设定时间后，设备停止混合，LCD 显示“请稍候”，待设备停稳后，压紧板自动向上松开漆桶，到预定高度时停止运行。打开透视门，取下桶挂钩，拿出漆桶，LCD 显示“已准备好”，为下一次混合做好准备。

