

G2 型混匀机安装指导

- 1、 拆去设备外包装后，把设备平稳放置于工作地，使机器处于水平状态。
- 2、 设备具有安全保护装置，把设备的电源连接好，即可使用。