

G2 小回转常见故障和解决方法

故障	可能原因	处理方法
设备不工作	<ol style="list-style-type: none"> 1. 电源没接通 2. 转动门没有盖好保护开关未合上 3. 微动开关出现故障 4. 急停开关没打开 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 检查电源插头有没有插好, 总开关有没有打开, 定时器有没有设定时间。 2. 重新盖好转动门 3. 更换微动开关 4. 释放急停开关
震动大, 有噪音	<ol style="list-style-type: none"> 1. 机器未处于水平稳定状态 2. 油漆桶变形 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 把混匀机放水平 2. 重新更换油漆桶
电机工作正常, 设备不混匀	同步带脱落	重新安装同步带