

G4双回转混匀机安装指导

1、拆包装箱

取下缠绕膜，用剪刀将固定包装箱的四根包装带剪断，依次取下包装带。两人同时向上倾斜抬起包装箱，再用剪刀将固定机器的2根包装带剪断。

2、把设备从托盘上取下来

3、设备移至工作地点，调平机脚

将机器推到工作地点。（如机器已在工作地点，可不进行此项操作）。

调平机脚：用24开口扳手顺时针依次调整四个机脚，使四个脚轮离开地面机脚着地，并使四个机脚同时、均匀支承在较坚固的地面上，勿使滚动脚轮着地引起震动。

4、取出工具包箱

打开前门，用配备的压紧扳手打开上下压盘，取出工具箱即可。

5、设备安装完成